

Gebrauchsanweisung der Kassierstation Bicont CKE 818

Der Gebührenautomat Bicont CKE 818 bucht für jede verbrauchte kWh den von uns eingestellten Betrag von normalerweise **Fr. --.50 im Hochtarif und Fr. --.30 im Niedertarif oder eine Tagespauschale** ab. Ist der auf dem Display angezeigte Betrag aufgebraucht, schaltet der Automat die Energiezufuhr ab. Ein aufgeladener Schlüssel, eingesteckt in den Öffnungsschlitz des CKE 818, gibt die Stromzufuhr wieder frei.

- geladener Schlüssel in Öffnungsschlitz von CKE 818 stecken
- Schlüsselguthaben wird entladen
- CKE 818 schaltet ein
- Betrag wird angezeigt (10 Rp. werden sofort abgebucht)
- Schlüssel aus Öffnung entfernen
- entladener Schlüssel gut aufbewahren
- auf dem Display wird der Restbetrag dauernd angezeigt
- **bei einem Restbetrag von Fr. 20.-- schaltet das System den Strom zur Warnung aus!**
Zum Einschalten: Taste „+“ oder „-“ oder „SET“ auf Bicont CKE 818 drücken

Restguthaben kontrollieren!

Depot

Für die beiden abgegebenen Schlüssel verlangen wir ein Depot von je Fr. 25.--. Als Notreserve für die sofortige Energielieferung ist auf dem einen **Schlüssel (Notschlüssel sofort wieder aufladen)** der Betrag von Fr. 50.-- gespeichert. Der ganze Betrag von Fr. 100.-- kann dem Monteur gegen Quittung übergeben werden.

Grössere Beträge können nur bei der Zahlstelle aufgeladen werden.

Zahlstelle

Elektra Thal, Matzendorf	Montag	08.30 – 09.30 Uhr
	Donnerstag	15.30 – 16.30 Uhr

Oder telefonisch abgesprochen, gegen eine Gebühr von Fr. 10.--, auch ausserhalb der Bürozeit (Notfall).

Die Aufladung der Schlüssel oder der Bezug von vorbereiteten Schlüsseln mit dem Betrag von Fr. 50.-- bis Fr. 9'000.-- erfolgt nur gegen Barzahlung. Entladene Schlüssel immer mitnehmen!

FÜR EINE UNTERBRUCHSLOSE ENERGIEVERSORGUNG SIND SIE SELBER VERANTWORTLICH!